

HANDLEIDING

Alfen laadpaal

Handleiding en tips voor thuisladen

Inhoud

Dagelijks laden	3
Eerst zelf checken	4
Onderhoud en veiligheid	5
Slim laden	5

Voor wie is dit?

Voor iedereen met een Alfen-laadpaal thuis die het dagelijkse gebruik zonder gedoe wil. Deze handleiding vervangt niet de officiële gebruikershandleiding van de fabrikant.

1 • Dagelijks laden

- 1 Parkeer zo dat de kabel zonder spanning bij de laadaansluiting van de auto komt.
- 2 Steek de stekker eerst in de auto. Bij een vaste kabel: neem de stekker van de houder.
- 3 Gebruik je een laadpas? Houd die voor de lezer zodra de laadpaal daarom vraagt.
- 4 De laadpaal laat met zijn statuslampje zien dat er geladen wordt.

[Aan te vullen: betekenis van de statuskleuren per model, uit de officiële Alfen-documentatie.]

2 · Eerst zelf checken

- ⦿ Zit de stekker aan beide kanten helemaal vast?
- ⦿ Staat er in de auto of de auto-app een laadlimiet of laadschema ingesteld?
- ⦿ Is in de meterkast een aardlek- of installatieautomaat uitgeschakeld?
- ⦿ Gebruik je een laadpas: is die actief bij je laadpasaanbieder?

Let op

Schakelt een groep steeds opnieuw uit? Niet blijven inschakelen: bel de installateur.

3 • Onderhoud en veiligheid

- ⦿ Houd de kabel en stekker schoon en droog en hang de kabel netjes op.
- ⦿ Zie je schade aan kabel, stekker of behuizing? Niet meer gebruiken.
- ⦿ Open de laadpaal nooit zelf: werk aan de binnenkant is voor een erkend installateur.

4 • Slim laden

Laad je met zonnepanelen of een dynamisch energiecontract, dan kan het lonen om het laadmoment slim te kiezen. Wat er voor jouw situatie kan, bespreken we graag.